

## NAVODILA ZA UPORABO WIFI ip CAMERE

Brezžična WIFI ip camera je notranja vrtljiva kamera, ki deluje preko brezžičnega WIFI omrežja. Je izredno zmogljiva kamera. Notranji motorček ji omogoča, da jo iz oddaljenosti premikamo v vse smeri. V brezžično video camero lahko vstavite tudi SD kartico na katero lahko posnamete dogodke.

Video kamera »wifi ip camera« se lahko uporablja kot notranja nadzorna kamera. Preko pametnega telefona, računalnika boste lahko kadarkoli in od kjerkoli preverili, kaj se dogaja v prostoru, kjer je nameščena kamera. Prenos slike in zvoka deluje odlično.


Vsebina kompleta:

- WIFI ip Camera
- Napajalnik
- Nosilec za pritrditev na zid
- navodila

Hrbtni del camere: - antena  
-tipka RESET  
- vhod za DC napajanje- vtič



Sprednji del camere : - na vrhu je reža za SD kartico  
-IR senzor  
- Leča  
-IR Led



Preden pričnete s postopkom instalacije mora biti vaš telefon vključen na wifi omrežje.

#### 1. Poskenirajte QR codo



ali si v vaši spletni trgovini poiščite aplikacije »i Csee« in si jo naložite na vaš mobilni telefon . Nato pričnete z registracijo oz. kreiranjem vašega računa.

2. Ko imate aplikacijo naloženo si registrirate račun z uporabniškim imenom in geslom.

3. Pred registracijo izberite »Add my camera« , kjer se vam bo prikazal vaš wifi naslov in samo vpišete vaše geslo za wifi. Ko potrdite geslo vam bo camera dala signal »connecting« (povezan). Nato pa kliknite sliko kamere, ki je na voljo v območju iskanja v mobilnem omrežju, da dokončate nastavitve kamere. Ko se uspešno registrirate se vam prikaže živa slika. Preko mobilnega aparata lahko snemate ali poslušate zvok, lahko naredite fotografijo ali pa podrsnete po ekranu levo ali desno gor ali dol, da zajamete celotno območje snemanja.

#### OPOMBA:

1.Hitra nastavitvev: Povežite kamero z brezžičnim usmerjevalnikom. Za prvo uporabo in po ponovnem zagonu kasneje nastavite vaš račun -registracijo.

2.Hitra povezava: povežite wifi ip camero in vaš telefon na isto brezžično povezavo, za hitro gledanje -live stream - v živo.

p.s. Ko se z vašim mobilnikom oddaljite od wi-fi omrežja se vam prekine tudi slika oz. predvajanje snemanja.

3. Če se zmotite pri nastavitvah vam tipka »RESET« pomaga, da si nastavitve oz. camero povrnete na začetno stanje.

Proizvajalec : made in china

Uvoznik: Spletna trgovina Rossi netshop